

Hooldusjuhend täispuidust mööbli- ja aiamööbli jaoks

Puidutooted vajavad hea väljanägemise säilitamiseks hooldust. Kui järgite allpool toodud juhiseid, saate oma aiamööblit mitmeid aastaid rõõmu tunda. Puit kui orgaaniline materjal on vastuvõtlik erinevatele ilmastikutingimustele, nagu niiskus, kuivus, päike ja tuul, ning võib seetõttu muutuda tuhniks, pleekinuks ja kahjustatud. Kuigi meie mööbel on töödeldud puidukaitsevahendiga, võivad mustus ja niiskus siiski põhjustada hallituse teket mööbli pinnale. Seega kaitsege oma mööblit mustuse ja ilmastikutingimuste eest, asetades selle katuse alla või kasutades kaitsekatteid. Ärge kunagi katke märga mööblit ja hoidke seda otsekontaktist niiske või märja pinnasega eemal.

Soovime juhtida teie tähelepanu asjaolule, et puidu lõhenemine on temperatuuri- ja niiskusekõikumiste tavaline omadus. Väritingimustes on need muutused suuremad. Eelpool mainitud tegurid võivad samuti põhjustada puidu väänamist, mis on samuti tavaline omadus. Toode on valmistatud okaspuust, seega võib sõlmedel esineda vaiku, mis aja jooksul võib muutuda kollakaks.

Puhastamine: Mõõduka seebilahusega. Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.

Hooldus: Lihtsa, regulaarse hooldusega kestab teie väritingimustes olev mööbel kauem. Püüdke hoida mööblit puhtana ja kuivana. Värvimuutused, väikesed praod ja kuiv pind on märgid sellest, et on aeg mööblit uuesti klaasida. Saate oma mööblit kergesti kaitsta kulumise eest, klaasides seda regulaarselt, umbes 1-2 korda aastas. See aiamööbel on töödeldud keskkonnasõbraliku pleki ja veekindla vahaga, mõlemad veepõhised. Hoolduseks küsige juhiseid värvipoest.

Säilitamine: Kui võimalik, hoidke oma aiamööblit jahedas, kuivas kohas siseruumides. Kui peate mööblit hoidma väljas, kallutage seda ja katke veekindlate katetega. Tagage õhuringlus, et vältida niiskust ja hallitust.